

Programmation Plaques à induction

Programmer les trois éléments du programme suivant la condition suivante :

La casserole ne se met à chauffer que lorsque le bouton est appuyé ET que la casserole est sur la plaque.

NB: tous les blocs ne sont pas donnés, il faut parfois en rajouter.